

English

Changing the audio channel

- 1** Press **FUNCTION** repeatedly until “CD” appears in the display.
- 2** Press **CD ►II** (or ► on the remote).
- 3** Press **STEREO/MONO** on the remote repeatedly to obtain the channel you want.
The display changes as follows:
MPX R → MPX L → STEREO → MPX R...

Français

Changement de canal audio

- 1** Appuyez plusieurs fois sur **FUNCTION** jusqu'à ce que “CD” s'affiche.
- 2** Appuyez sur **CD ►II** (ou ► sur la télécommande).
- 3** Appuyez plusieurs fois sur **STEREO/MONO** sur la télécommande pour obtenir que le canal souhaité.
L'affichage change comme suit:
MPX R → MPX L → STEREO → MPX R...

Español

Cambio del canal de audio

- 1** Pulse **FUNCTION** varias veces hasta que aparezca “CD” en la pantalla.
- 2** Pulse **CD ►II** (o ► en el mando a distancia).
- 3** Pulse **STEREO/MONO** varias veces en el mando a distancia para obtener el canal deseado.
La pantalla cambia de la siguiente forma:
MPX R → MPX L → STEREO → MPX R...

中文

改變音訊頻道

- 1** 反復按 **FUNCTION** 至 “CD” 出現於顯示器。
- 2** 按 **CD ►II** (或遙控器上的 ►)。
- 3** 反復按遙控器上的 **STEREO/MONO** 至獲得所要頻道。
顯示改變如下:
MPX R → MPX L → STEREO → MPX R...