


Speaker Stand

Operating Instructions
Mode d'emploi

WS-FV10C

Sony Corporation © 2002 Printed in China

Supplied Items Éléments fournis



Precautions

On safety

- Recommended for use with the Sony small speaker system.
- Be sure to place the speaker stand in a flat, horizontal place.

Précautions

Sécurité

- Utilisation recommandée avec le système de petits haut-parleurs Sony.
- Installez bien le support d'enceinte à un emplacement horizontal et plat.

Specifications

Dimensions

Approx. 240 × 810 to 1,170 mm
(9 1/2 × 32 to 46 1/8 in.)
(dia./h)

Mass

Approx. 3.3 kg (7 lb 5 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

Spécifications

Dimensions

Env. 240 × 810 à 1.170 mm
(9 1/2 × 32 à 46 1/8 po)
(diam./h)

Poids

Env. 3,3 kg (7 li. 5 on.)

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Assembly

- ① Attach the foot pads (C) to the bottom of the base (B), then screw the pipe stand fully (A) into the hole in the base.
- ② Adjust the pipe stand to a height of 720 mm (28 3/8 in.) to 1,080 mm (42 5/8 in.).
- ③ Pass the speaker cord into the hole under the base and out from the hole in the mount.
- ④ Tightly secure the speaker to the mount with the screw (D).

Montage

- ① Fixez les tampons (C) sous la base (B), puis vissez entièrement le tube socle (A) dans le trou de la base.
- ② Ajustez le tube socle à une hauteur de 720 mm (28 3/8 po) à 1.080 mm (42 5/8 po).
- ③ Faites passer le cordon d'enceinte dans le trou sous la base et ressortir par le trou de la monture.
- ④ Fixez solidement l'enceinte à la monture avec la vis (D).

Note on placement

Use caution when placing the stand on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.) floor, as staining or discoloration may result.

Remarque sur l'installation

Prenez les précautions nécessaires lors de l'installation du support sur un plancher traité (ciré, huilé, verni, etc.) pour éviter l'apparition de taches ou la décoloration du sol.

